



tvättställsskåp afton 600 brun ek

Art nr: 20073371

Westerbergs Afton i brun ek är en elegant och stilren badrumsmöbel med en varm tråkänsla och taktill struktur. De naturliga färgtonerna passar fint in i den skandinaviska stilen och ger badrummet ett mjukt och harmoniskt uttryck. Kommoden har två mjukstängande lådor med innanförliggande fronter och grepplist i massivt trä. Lådorna ger gott om plats för både små och stora badrumsprodukter. Tvättställsskåpet har justerbara upphängningsbeslag som underlättar monteringen och gör det enkelt att anpassa möbelen på väggen. Välj mellan nedsänkt tvättställ eller bänkskiva med fristående handfat. Köp till blandare, bottenventil och vattenlås. Eluttag och lådbelysning finns som tillval. Kombinera gärna kommoden Afton med högskåpet ur samma serie för ett enhetligt och välbalanserat uttryck i badrummet.



The mark of
responsible forestry
FSC® C220675

Detaljerad information

Artikelkoder

EAN 7333231011662

Standarder och klassificeringar

ETIM EC011381

Produktmått och -vikt

Bredd (mm)	600
Djup (mm)	457
Höjd (mm)	550
Nettovikt (kg)	22,9

Material och ytbehandling

Huvudsakligt material	Spånskiva
Ytbehandling	Melaminbelagd
Färg	Brun ek

Förpackningsmått och -vikt

Förp. höjd (m)	0,585
Förp. bredd (m)	0,610
Förp. längd (m)	0,470
Bruttovikt (kg)	24,560

Övrigt

Typ av upphängning	Justerbara upphängningsbeslag
Öppningsmekanism	Mjukstängande

Skötselråd

För att din möbel ska hålla sig i gott skick länge är det viktigt att du tar hand om den. Våra möbler är tillverkade i material som har god fuktbeständighet men ska ändå inte utsättas för vatten i stor utsträckning. Torka alltid bort vatten som hamnar på möbelen. Rengöring av våra möbler sker enklast med en fuktig trasa med eventuellt lite vanligt miljövänligt rengöringsmedel. Du ska undvika rengöringsmedel och produkter som innehåller slipmedel, syror, ammoniak, aceton eller andra kemikalier (såsom skurpulver, hårspray, hårfärg, bleknings-, hårborttagnings- och nagellackborttagningsmedel etc.). Skulle något av ovanstående hamna på möbelen bör detta omedelbart tas bort för att undvika skador. Undvik vassa verktyg i närheten av möbelen som kan skada ytskiktet.