



kommod afton 600 brun ek med tvättställ

Art nr: 20073381

Westerbergs Afton i brun ek är ett elegant tvättställsskåp med varm träkänsla och taktill struktur. De mjukstängande lådorna har innanförliggande fronter med grepplist i massivt trä och ger gott om plats för både små och stora badrumsprodukter.

Tvättställsskåpet levereras tillsammans med det nedsänkta tvättstället Lugn i glaserat porslin, vilket skapar en komplett och enhetlig badrumsmöbel. Justerbara upphängningsbeslag underlättar monteringen och gör det enkelt att anpassa möbelen på väggen.

Köp till blandare, bottenventil och vattenlås. Eluttag och lådbelysning finns som tillval. För extra förvaring kan kommoden Afton kombineras med högsåpet Afton i samma serie, vilket skapar ett enhetligt och välbalanserat uttryck i badrummet.



The mark of
responsible forestry
FSC® C220675

Detaljerad information

Artikelkoder

EAN 7333231011839

Standarder och klassificeringar

ETIM EC011381

Produktmått och -vikt

Bredd (mm)	610
Djup (mm)	465
Höjd (mm)	570
Nettovikt (kg)	34

Material och ytbehandling

Huvudsakligt material	Spånskiva, Porslin
Ytbehandling	Melaminbelagd
Färg	Brun ek

Förpackningsmått och -vikt

Förp. höjd (m)	0,550
Förp. bredd (m)	0,610
Förp. längd (m)	0,632
Bruttovikt (kg)	38,500

Övrigt

Typ av upphängning	Justerbara upphängningsbeslag
Öppningsmekanism	Mjukstängande

Skötselråd

För att din möbel ska hålla sig i gott skick länge är det viktigt att du tar hand om den. Våra möbler är tillverkade i material som har god fuktbeständighet men ska ändå inte utsättas för vatten i stor utsträckning. Torka alltid bort vatten som hamnar på möbelen. Rengöring av våra möbler sker enklast med en fuktig trasa med eventuellt lite vanligt miljövänligt rengöringsmedel. Du ska undvika rengöringsmedel och produkter som innehåller slipmedel, syror, ammoniak, aceton eller andra kemikalier (såsom skurpulver, hårspray, hårfärg, bleknings-, hårborttagnings- och nagellackborttagningsmedel etc.). Skulle något av ovanstående hamna på möbelen bör detta omedelbart tas bort för att undvika skador. Undvik vassa verktyg i närheten av möbelen som kan skada ytskiktet.